

MONTAGEANLEITUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Untergrund sollte stabil, trocken und frei von Schmutz, Fett und Staub sein
- Paneele sollten nach Abschluss von Nassrenovierungsarbeiten in einem Raum mit gesichertem Boden verlegt werden
- Empfohlene Raumfeuchtigkeit: 45% - 65% und Raumtemperatur: 18 - 22 Grad Celsius
- Bei der Verlegung auf alten Farbschichten sollte die Oberfläche ordnungsgemäß grundiert werden
- Vor der Installation müssen die Paneele an die Bedingungen im Raum akklimatisiert werden

Empfohlene Verlegung mit Montagekleber auf Hybridbasis.



1. Öffnen Sie die Pakete 48 Stunden vor der Verlegung, damit sich das Holz an das Raumklima anpassen kann.



2. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die gesamte Unterseite der Paneele auf, um sicherzustellen, dass die Paneele fest an der Wand haften.



3. Bringen Sie das Paneel auf der gewünschten Stelle und drücken Sie es fest an, damit der Klebstoff gleichmäßig auf dem Untergrund haftet.



4. Nach der Montage wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen Mikrofaser Tuch von den Paneelen.