

# INSTRUKCJA INSTALACJI

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłóże powinno być stabilne, suche i oczyszczone z wszelkich zabrudzeń, tłustych plam i kurzu
- Panele należy montować po zakończeniu wszelkich prac remontowych na mokro w pomieszczeniu
- Odpowiednia wilgotność powietrza w pomieszczeniu: 45% -65%
- Prawidłowa temperatura pokojowa: 18-22 stopni Celsjusza
- W przypadku montażu na starych powłokach malarskich, powierzchnię należy zagruntować, aby wyeliminować ryzyko odpadnięcia paneli od ściany

Zalecany montaż z użyciem kleju hybrydowego.



1. Otwórz opakowania z panelami na 48 godzin przed montażem, aby drewno przystosowało się do warunków klimatycznych.



2. Klej nanieś równomiernie na całą powierzchnię paneli, aby ustabilizować odkształcenia drewna, a panele mocno przylegały do ściany.



3. Przyłóż panel do miejsca docelowego, a następnie dociśnij go na całej powierzchni, aby klej równomiernie związał się z podłożem.



4. Po aplikacji zetrzyj kurz z paneli suchą ściereczką z mikrofibry. Panele można również polerować specjalnymi środkami do konserwacji drewna.